

# PRESTO®

# Plancha eléctrica fría al tacto

- Superficie antiadherente cerámica para una cocción sin pegar y una limpieza fácil.
- La base fría al tacto rodea la superficie de la plancha en el frente y ambos lados.
- Sumergible con el control de calor retirado.



## INSTRUCCIONES

Visítenos en la red a [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)  
©2022 National Presto Industries, Inc.  
Formulario S76-390D

Este es un electrodoméstico registrado por . Las precauciones importantes a continuación son recomendadas por la mayoría de los fabricantes de electrodomésticos portátiles.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que tomar medidas de seguridad básicas, incluyendo estas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
3. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el control de calor, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. Los niños no deben manejar los cables ni ponerlos en su boca.
5. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse por completo antes de montar o retirar las piezas y antes de la limpieza.
6. Nunca opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. No lo ponga en funcionamiento si las asas o la base fría al tacto están rajadas o dañadas. Devuelva el electrodoméstico a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones corporales. Use las piezas genuinas de repuesto por Presto® solamente.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que toque las superficies calientes.
10. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
11. Se recomienda no mover este electrodoméstico si tiene aceite u otro líquido caliente. Si tiene que moverlo cuando tiene aceite u otro líquido caliente, hágalo con sumo cuidado.
12. Siempre conecte primero el control de calor al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, apague el control de calor y luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

### Información importante sobre el cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (uno de los terminales es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se diseñó este enchufe para entrarse solamente en una posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no puede entrarse completamente dentro del tomacorriente, inviértalo. Si aun así no se entra, comuníquese con un electricista calificado. No intente de modificar este enchufe bajo ninguna circunstancia. Conecte el cable de suministro de energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120VAC.

Se proporciona un cable corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños ni tropezado sin querer.

**ATENCIÓN:** No se diseñó esta plancha para usarse como una bandeja de calentamiento ni un hornillo o para calentar cualquiera batería de cocina.

Usándola en una manera no especificado en este instructivo puede resultar en daños al electrodoméstico y anula la garantía.

## Cómo usar la plancha

Antes de usar la plancha para la primera vez, familiarícese con sus características. Lávela en agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela por completo.

**No sumerja el control de calor Control Master® en ni deje entrarse en contacto con agua u otro líquido.**

1. Posicione la plancha montada sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor lejos de paredes, gabinetes y otros objetos.

**ATENCIÓN:** Para proteger su encimera o mesa de daños de calor, posicione un protector resistente al calor, como papel de aluminio, debajo de la plancha. No posicione el protector entre las patas de la plancha y la encimera o mesa.

2. Deslice la bandeja para grasa en su lugar. Introduzca la sonda del control de calor al protector del enchufe de la plancha para que las dos clavijas eléctricas de la plancha se entren completamente en el control. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico de 120VAC solamente.

3. Configure el control a la temperatura preferida; véase a la página 3 para la tabla de cocción. Precaliente la plancha. La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura configurada; toma de 5 a 10 minutos.

**Nota:** Es normal oír un clic o chasquido mientras la plancha se calienta y mientras se enfría. Es debido a la expansión y contracción del metal.

4. Prepare los alimentos para la cocción. Debido a que la plancha tiene un acabado cerámico antiadherente, puede preparar los alimentos con poco o sin aceite.

**ATENCIÓN:** Evite el uso del aceite en aerosol debido a que puede hacerse pegajosa la superficie de cocción.

5. Ponga los alimentos en la plancha y cocínelos según la tabla. Ajuste el calor según su preferencia personal y los alimentos que cocina. Durante la cocción, la luz indicadora se enciende y se apaga indicando que se mantiene la temperatura configurada.

Para obtener los mejores resultados, use utensilios de nailon, plástico, goma o madera. No use utensilios de metal con ni corte los alimentos sobre la superficie antiadherente ya que haciendo ambos puede dañarla.

6. Apague el control de calor cuando la cocción termina. Desconecte el control del tomacorriente y luego del electrodoméstico. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de retirar la bandeja para grasa y antes de limpiarla.

## Cómo cuidar y limpiar la plancha

Antes del primer uso y después de casa uso posterior, retire el control de calor y lave la plancha con agua tibia y jabonosa; enjuáguela y séquela por completo. Limpie el fondo exterior de la plancha como necesario. **No use las esponjas metálicas ni los limpiadores abrasivos de cocina. No sumerja el control de calor en agua ni deje que entre en contacto con cualquier líquido.**

**ATENCIÓN:** Lavando la plancha con frecuencia en un lavavajillas disminuye las cualidades antiadherentes del acabado cerámico con tiempo. Además, es posible que el fondo de la plancha se decolore debido a la naturaleza cáustica del detergente de lavavajillas. Un residuo gris puede formarse en el fondo de la plancha y puede transferirse a las toallas o la piel.

No es necesario remojar la plancha para quitar los residuos de alimentos. Sin embargo, si quiere remojarla, no la remoje más que dos horas debido a que puede dañar el acabado antiadherente cerámico.

Con tiempo, el acabado cerámico puede decolorarse u oscurecerse sobre la resistencia debido a los residuos de grasa. Para reducir o quitar esta decoloración, espolvoree el sodio bicarbonato sobre la mancha. Añade bastante agua para formar una pasta. Deje esta pasta en reposo algunos minutos y luego friegue la mancha con una esponja plástica de limpieza, como la de Scotch-Brite\* que no raya, o con un paño húmedo. Lávela, enjuáguela y séquela por completo. Repita este proceso como necesario.

De vez en cuando, verifique que los tornillos del armazón estén ajustados. Si es necesario, vuelva a ajustarlos con un destornillador.

**ATENCIÓN:** Puede dañar a los tornillos o el armazón si sigue ajustando los tornillos una vez que están firmes.

**Importante:** Para asegurar la precisión del control de calor Control Master®, no lo manipule bruscamente cuando lo usa o guarda.



\*Scotch-Brite es una marca de fábrica de 3M Company. Presto no es asociado con esta compañía.

Tabla de temperaturas y tiempos de cocción

Alimento	Temperatura	Tiempo	Alimento	Temperatura	Tiempo
<b>Bistec de res</b>			<b>Jamón</b>		
1 pulgada de espesor			½ pulgada de espesor	325° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	6 a 7 minutos	¾ pulgada de espesor	325° a 350°	14 a 16 minutos
Término medio	350° a 400°	10 a 12 minutos	Panqueques	350° a 400°	2 a 3 minutos
1½ pulgadas de espesor			Papas caseras en trozos	300° a 350°	10 a 12 minutos
Poco cocinado	350° a 400°	8 a 10 minutos	Pescado	325° a 375°	5 a 10 minutos
Término medio	350° a 400°	18 a 20 minutos	<b>Salchichas</b>		
Rápido	375° a 400°	4 a 5 minutos	Precocinadas	325° a 350°	10 a 12 minutos
<b>Chuletas de puerco</b>			Unidas	325° a 350°	20 a 30 minutos
½ pulgada de espesor	325° a 375°	15 a 20 minutos	Sándwiches a la parrilla	325° a 350°	5 a 10 minutos
¾ pulgada de espesor	325° a 375°	20 a 25 minutos	Tocino	325° a 350°	5 a 8 minutos
Hamburguesas, ½ pulgada de espesor	325° a 375°	8 a 12 minutos	Tocino canadiense	325° a 350°	3 a 4 minutos
Huevos fritos	275° a 300°	3 a 5 minutos	Tostadas a la francesa	325° a 350°	4 a 6 minutos

Según el Departamento de agrícola de los Estados Unidos, estas temperaturas internas son las mínimas recomendadas seguras para comer. Para medir la temperatura con precisión, mide con un termómetro para carnes.

Bistecs de res	145°F	Pescado	145°F
Carne molida de res	160°F	Puerco (molida, chuletas, bistecs)	160°F
Huevos	160°F		

## Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto® o necesita piezas de repuesto, comuníquese con nosotros a través de cualquier de estos métodos:

- Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
- Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio de la red [www.GoPresto.com/contact](http://www.GoPresto.com/contact)
- Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Respondemos a las preguntas en poco tiempo por teléfono, correo electrónico o carta. Cuando nos envíe un correo electrónico o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles. Al comunicar con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la plancha, los cuales puede encontrar en el fondo exterior del protector del enchufe:

Modelo \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto® y suministrar las piezas de repuesto Presto® genuinas. Se fabrican estas piezas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos.

Presto solamente puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto Presto® genuinas. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, busque la marca registrada Presto®.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

## Cómo registrar su electrodoméstico

**Importante:** Por favor, dentro de diez días de comprar este producto, visítenos a la red y registra este producto. El registro apropiado servirá como prueba de compra en caso de perder o colocar en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, pero puede facilitar los derechos de garantía.

La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar productos nuevos que satisfacen necesidades y deseos. Para registrar su producto, visite [www.GoPresto.com/registration](http://www.GoPresto.com/registration) o simplemente escanee este código QR.



## Garantía limitada Presto® (válido solo en los Estados Unidos)

Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto® de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio de uso doméstico normal. Presto garantiza al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. **Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica.**

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica de Presto para inspección; los gastos del envío son la responsabilidad del consumidor. Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema que tiene con el electrodoméstico.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no las sigue, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar de toda otra garantía expresa.