


# PRESTO\*

## HeatDish\* Plus Footlight\* chaufferette électrique parabolique

- Sensation de trois fois plus de chaleur... coûte un tiers de moins à exploiter.
- D'un seul coup d'oeil, la base Footlight\* lumineuse vous indique si la chaufferette est branchée. La base n'utilise pas plus d'énergie qu'une veilleuse standard.
- Le réflecteur parabolique concentre l'énergie comme une antenne parabolique.
- Une chaleur que vous pouvez ressentir presque instantanément... sans avoir à réchauffer d'abord toute la pièce.




**1 000 Watts  
3 415 Btu  
120 Volts c.a.**

\* PRESTO, HeatDish et Footlight sont des marques de commerce déposées ou des marques déposées de National Presto Industries, Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.

Visitez notre site Web au [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com)

## MODE D'EMPLOI

© 2008 par National Presto Industries, Inc.  
Formulaire n° 72-798A

Cet appareil est homologué . Les consignes de sécurité suivantes sont recommandées par la plupart des fabricants d'appareils portatifs.

### IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessures lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, il est important de suivre certaines mesures de sécurité élémentaires:

1. AVANT D'UTILISER LA CHAUFFERETTE, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI.
2. Cette chaufferette devient chaude lorsqu'elle est en marche. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes sans protéger la peau nue. Servez-vous de la poignée pour déplacer la chaufferette. Maintenez tout matériel combustible, comme meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 3 pieds (.9 mètres) tout autour de la chaufferette.
3. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous utilisez la chaufferette à proximité d'enfants ou de personnes handicapées et chaque fois que l'appareil est laissé en marche sans surveillance.
4. Lorsque la chaufferette n'est pas utilisée, débranchez-la toujours de la prise de courant.
5. Ne faites pas fonctionner la chaufferette si l'élément chauffant ou le cône en céramique est brisé, ou si le cordon de branchement ou la prise est endommagé(e), ni si l'appareil est défectueux, s'il est tombé ou endommagé d'une façon quelconque. Adressez-vous au Service à la clientèle Presto pour faire examiner, réparer ou ajuster l'appareil.
6. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
7. Cette chaufferette ne doit pas être utilisée dans une salle de bain, une salle de lavage, ni aucune autre pièce de même type. Ne placez jamais la chaufferette dans un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire ou dans un autre type de contenant d'eau.
8. Ne glissez jamais le cordon de branchement sous une moquette, une carpe, un tapis ou tout autre couvre-sol. Placez le cordon à l'écart de la circulation et de façon à ce qu'il ne fasse pas trébucher.
9. Pour débrancher la chaufferette, placez les commandes sur ARRÊT, puis débranchez la fiche de la prise murale.
10. AVERTISSEMENT: BRANCHEZ LE CORDON DE BRANCHEMENT SEULEMENT DANS UNE PRISE POLARISÉE. POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, FAITES CORRESPONDRE LA LAME LARGE DE LA FICHE À LA FENTE LARGE DE LA PRISE DE COURANT, PUIS ENFONCEZ-LA PARFAITEMENT.
11. N'insérez pas de corps étrangers dans la grille ni dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation. Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique, d'incendie ou de dommages à la chaufferette.

12. Pour éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas les entrées et évacuations d'air d'aucune façon. Ne placez pas cet appareil sur des surfaces molles, comme un lit, alors que les ouvertures pourraient être obstruées.
13. Cette chaufferette comporte des pièces chaudes et qui forment un arc ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans un endroit où de l'essence, de la peinture ou des matières inflammables sont entreposées.
14. Utilisez la chaufferette uniquement de la façon décrite dans la brochure. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut occasionner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
15. Évitez d'utiliser un cordon prolongateur à cause de la surchauffe possible et du risque d'incendie. Cependant, si vous devez en utiliser un, il doit être au minimum de type n° 16 AWG et d'une capacité d'au moins 1 500 watts.
16. Cette chaufferette est munie d'une alarme sonore pour avertir de sa surchauffe. Quand l'alarme retentit, arrêtez immédiatement la chaufferette et inspectez-la pour repérer tout corps étranger sur l'appareil ou à sa proximité, qui pourrait occasionner la surchauffe. **NE FAITES PAS FONCTIONNER LA CHAUFFERETTE QUAND L'ALARME RETENTIT.**
17. Ne faites pas fonctionner la chaufferette lorsque sa base est retirée.
18. N'essayez pas de réparer, d'ajuster ou de remplacer les pièces de la chaufferette, autre que l'ampoule de la base Footlight\*. Seul un centre de réparation agréé pour appareils électroménagers devrait vérifier et réparer une chaufferette défectueuse.

## CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

### FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE CHAUFFERETTE PARABOLIQUE PRESTO\*

#### Comment la chaufferette parabolique tient-elle au chaud...

La chaufferette électrique parabolique HeatDish\* Plus Footlight\* Presto\* est conçue pour fournir une chaleur directe aux personnes et aux objets, sans avoir à réchauffer d'abord tout l'espace environnant. Ainsi, la température réelle de la pièce peut demeurer à un niveau plus bas tout en maintenant le niveau de confort personnel désiré.

La chaleur est produite par un élément chauffant enroulé autour d'un cône de céramique. Cette chaleur est dirigée en un faisceau concentré, par un réflecteur parabolique et diffusée, en grande partie, sur la personne.

L'élément émet une chaleur directe seulement lorsque la commande est sur « MARCHE ». Cependant, une fois chauffé par l'élément, le cône de céramique conserve sa chaleur. Même lorsque la commande « commande thermostatique » est placée sur le cycle MARCHE/ARRÊT, le cône de céramique dégage de la chaleur lorsque la chaufferette est arrêtée, offrant une sensation uniforme de chaleur.

#### Comment la chaufferette parabolique conserve-t-elle l'énergie...


Le réflecteur parabolique concentre la chaleur comme une antenne parabolique concentre les signaux de télévision. Alors, il nécessite moins d'énergie que les convecteurs pour produire toute la chaleur désirée.

Ainsi, vous obtenez une chaleur super concentrée qui vous maintient plus au chaud que si vous utilisiez un convecteur de 1500 watts. Et, puisque la chaufferette n'utilise que 1000 watts, elle coûte un tiers de moins à utiliser et pourrait vous permettre de faire des économies sur vos factures d'électricité.

La « chaufferette parabolique » jumelée à d'autres mesures d'économie d'énergie contribuera à faire économiser l'énergie de la maison. Par exemple, vous pouvez réaliser des économies d'énergie en réglant le thermostat de votre système de chauffage central à une température plus basse que la normale et, de ce fait, diminuer la température moyenne de la pièce. Et, en utilisant la chaufferette parabolique, vous pouvez maintenir le confort personnel malgré la température moins élevée de la pièce.

#### Comment fonctionne la chaufferette parabolique Presto\*...


La chaleur est contrôlée par un interrupteur automatique intégré à l'appareil. Cet interrupteur de « commande thermostatique » allume et éteint continuellement l'élément chauffant durant un très court cycle. Le bouton de « commande thermostatique » (Fig. A), situé sur le dessus de la chaufferette, règle la longueur des phases MARCHE et ARRÊT du cycle. La « commande thermostatique » contient un commutateur spécial offrant une vaste gamme de réglages. Ce type de commutateur produit un faisceau de lumière à chaque fois que la commande thermostatique passe du cycle « en marche » à « arrêt ». **L'éclair survient à toutes les fois et a tendance à être plus visible lorsque la pièce est noire; ce qui est normal.**



La chaufferette possède un interrupteur de sécurité automatique qui éteint l'appareil s'il bascule par accident. De plus, une sonnerie retentit si l'appareil bascule alors que la phase du cycle est à MARCHE. La sonnerie est extrêmement sensible et retentit chaque fois que la chaufferette est déplacée alors que le cycle est à MARCHE. De plus, la sonnerie retentit et la chaufferette s'éteint automatiquement s'il y a trop de poussières ou de saletés sur le réflecteur parabolique. Pour nettoyer le réflecteur parabolique, suivez les instructions à la page 9. Un voyant vous indique que la chaufferette est branchée.

Alors que le bouton « commande thermostatique » (Fig. B) est réglé en position « HI », les éléments chauffants sont alimentés en continu et la chaufferette est continuellement en marche. En position « LOW », les éléments ne sont alimentés qu'une partie du temps, selon la température de la pièce. Plus la pièce est froide, plus la chaufferette se met souvent en marche. En position « LOW », la chaufferette s'allume et s'éteint automatiquement de façon à maintenir une température uniforme.

Le niveau de confort désiré peut être maintenu en réglant le bouton « commande thermostatique », régularisant ainsi la chaleur totale produite par l'appareil.



### La base Footlight\*...

La base Footlight\* s'allume à chaque fois que la fiche du cordon électrique est branchée dans une prise. Elle produit non seulement une lueur agréable, mais vous laisse aussi savoir d'un coup d'œil si la chaufferette est branchée. Et la lumière produite est écoénergétique. L'ampoule de la base Footlight\* n'utilise pas plus de puissance qu'une veilleuse standard.

La base Footlight\* fonctionne séparément de la chaufferette. Elle est même indépendante de l'interrupteur de sécurité automatique (qui ferme l'élément de la chaufferette si cette dernière bascule dans n'importe quelle direction) et de la sonnerie (qui se met en marche si la chaufferette bascule alors que l'élément fonctionne). La base Footlight\* a été mise au point pour vous laisser savoir, en tous temps, si la chaufferette est branchée, ce qui signifie que si la chaufferette est branchée:

1. La base Footlight\* est allumée même si la commande thermostatique n'est pas en marche.
2. La base Footlight\* continue d'éclairer même si la chaufferette bascule et que sa sonnerie retentit.
3. La base Footlight\* est allumée, mais la sonnerie ne retentit pas si la chaufferette est branchée et a basculé et que l'élément n'est pas en marche.

La chaufferette parabolique Presto\* est expédiée entièrement assemblée. Avant d'utiliser la chaufferette pour la première fois, familiarisez-vous avec ses pièces (Fig. A) et lisez les renseignements ci-après. Pour obtenir un fonctionnement adéquat de la chaufferette, placez-la debout alors que sa base repose à plat sur le sol.

### Comment placer la chaufferette...

Lorsque la chaufferette parabolique est placée correctement, elle procure une chaleur confortable. Pour obtenir une chaleur maximale, suivez les suggestions suivantes:

1. Dirigez la grille avant directement vers la zone à chauffer.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets entre vous et la chaufferette. Ces objets pourraient absorber la chaleur et l'empêcher de vous parvenir.
3. Placez la chaufferette à au moins 3 pieds (.9 mètres) de la personne, mais à pas plus de 10 pieds (3 mètres). La forme parabolique du réflecteur concentre la chaleur sur les personnes placées de 3 à 10 pieds (.9 à 3 mètres) de la chaufferette. Par conséquent, pour profiter totalement de la chaleur produite, placez la chaufferette à au moins 3 pieds (.9 mètres) de vous. En la plaçant plus près, elle réchauffe surtout les pieds. Essayez différentes positions jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient.
4. N'oubliez pas que cet appareil est une chaufferette d'appoint et non une chaufferette pour toute une pièce. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pour chauffer toute une pièce. La chaleur infrarouge produite par cette chaufferette passe à travers du verre, tout comme les rayons du soleil. Si la chaufferette est dirigée vers une fenêtre, les objets placés de l'autre côté seront chauffés.

Lorsque vous utilisez une chaufferette, observez les mesures de sécurité suivantes:

- Exercez une étroite surveillance lorsque la chaufferette est utilisée en présence d'enfants.
- La chaufferette doit toujours être en position stable et verticale, avec une distance d'au moins 3 pieds (.9 mètres) entre l'avant de l'appareil et toute autre surface.
- La chaufferette ne doit jamais être placée dans un endroit fermé, notamment sous un meuble, dans un placard ni en-dessous ou derrière des rideaux ou tentures. Elle ne doit pas non plus être suspendue à un mur ou à un plafond.
- La chaleur produite par une chaufferette a tendance à assécher l'air. Il est recommandé d'éviter de s'asseoir le visage directement devant l'élément chauffant. La chaleur intense peut dessécher les yeux et causer des irritations.

## Comment faire fonctionner la chaufferette...

1. Placez la « commande thermostatique » (Fig. B) à la position Arrêt.
2. Branchez le cordon de branchement dans une prise de courant polarisée de 120 volts, sur un circuit de 60 cycles et sur lequel aucun autre appareil n'est branché. Cet appareil est muni d'un dispositif de sécurité: une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'adapte que d'une seule façon à la prise de courant. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'y adapte toujours pas, adressez-vous à un électricien agréé. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité. Cette chaufferette est un appareil de 1000 watts, il est donc normal que sa prise soit chaude au toucher pendant son utilisation.

Remarque: La base Footlight\* s'allume à chaque fois que la fiche est branchée dans une prise électrique pour indiquer que la chaufferette est activée électriquement.

**Avvertissement: Branchez le cordon directement dans la prise de courant. La chaufferette ne doit pas être utilisée avec un cordon prolongateur.**

3. Tournez le bouton « commande thermostatique » à la position « HI ». Il peut se produire une vibration lorsque la chaufferette est allumée. Elle est normale et ne doit durer qu'environ 30 secondes. Lors de la première utilisation et durant quelques utilisations subséquentes, il est normal que la chaufferette dégage une légère odeur ou une légère fumée due à l'évaporation du revêtement d'usine.
4. Laissez fonctionner la chaufferette à la position « HI » durant au moins trois minutes pour amener l'élément de la chaufferette à sa température de fonctionnement optimale. Par la suite, le bouton « commande thermostatique » peut être réglé à la position adéquate pour maintenir le niveau de confort désiré.

N'oubliez pas que lorsque le bouton « commande thermostatique » est placé à n'importe quelle position MARCHE inférieure à « HI », la chaufferette s'allume ou s'éteint automatiquement pour contrôler la production de chaleur, ce qui n'est pas toujours évident car, en raison de la chaleur résiduelle de l'élément chauffant, il semble toujours allumé sur la plupart des réglages. Vous pouvez également entendre un léger cliquetis lorsque les éléments chauffants s'allument ou s'éteignent.

Si vous désirez plus de chaleur, tournez le bouton « commande thermostatique » à un réglage supérieur. Ainsi, le cycle MARCHE sera plus long et la chaufferette produira plus de chaleur. Si vous désirez moins de chaleur, tournez le bouton à un réglage inférieur. Ainsi, le cycle MARCHE sera plus court, produisant moins de chaleur.

**Remarque: Lorsque le régulateur thermostatique passe de MARCHE à ARRÊT, il est normal de voir un éclat de lumière près de la poignée profilée.**

5. Pour arrêter la chaufferette, tournez le bouton « commande thermostatique » à la position ARRÊT et débranchez la fiche de la prise murale.

## Nettoyage et rangement...

**Laissez la chaufferette refroidir complètement avant de l'entretenir, de la nettoyer ou de la ranger. Assurez-vous également que le bouton « contrôle d'énergie » de la chaufferette est à ARRÊT et débranchée.**

1. Ne vaporisez pas et ne versez pas d'eau, de produit de nettoyage, ni aucun autre liquide sur l'appareil ni dans l'appareil. Ne plongez pas la chaufferette dans un liquide.
2. Utilisez un chiffon non pelucheux humide et propre et un détergent doux pour nettoyer les surfaces extérieures. Les détergents puissants ou abrasifs peuvent endommager le revêtement extérieur.
3. À l'occasion, le réflecteur parabolique à l'intérieur de la grille aura besoin d'être nettoyé afin d'éliminer les poussières. Pour les éliminer, suivez les étapes suivantes: 1) Débranchez la chaufferette et laissez-la refroidir. 2) supportez le dos de la chaufferette. 3) Glissez un chiffon non pelucheux doux et propre par la grille. 4) Déplacez le chiffon sur la surface du réflecteur parabolique en insérant un long manche mince à travers la grille (peut-être un goujon ou le manche d'une cuillère de bois). Utilisez ce manche pour déplacer le chiffon d'un endroit à un autre sur la surface du réflecteur. 5) Retirez le manche et le chiffon lorsque la surface est propre.

**Remarque: Si vous laissez les poussières s'accumuler sur le réflecteur parabolique, cette accumulation peut faire surchauffer la chaufferette et déclencher l'alarme.** Dans ce cas, nettoyez le réflecteur parabolique tel qu'il est indiqué ci-dessus. Une fois les poussières éliminées, l'appareil devrait fonctionner normalement. Cependant, si après le nettoyage la chaufferette ne fonctionne pas correctement ou que l'alarme retentit, adressez-vous au Service à la clientèle Presto.

4. Enroulez le cordon autour de la base et rangez la chaufferette dans un endroit sec.
5. La base Footlight\* contient une ampoule de veilleuse standard de 4 watts, de type C7 et que vous pouvez acheter dans une quincaillerie ou un magasin de grande surface. Si vous devez remplacer l'ampoule\*\*, il est facile de le faire. D'abord, débranchez la chaufferette. Placez la chaufferette sur son dos, la base vers vous. Ensuite, basculez lentement la base vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez une plaque de métal au bas de la base. L'ampoule est dans l'ouverture entre la plaque de métal et l'avant de la base. Glissez votre pouce et votre index dans l'ouverture et desserrez l'ampoule (vers la gauche), jetez l'ampoule originale et vissez en place l'ampoule de rechange.

**\*\*MISE EN GARDE: Utilisez SEULEMENT une ampoule standard de veilleuse de 4 watts, 120 volts et de type C7 pour remplacer l'ampoule de la base Footlight\*. L'usage d'une ampoule de puissance supérieure pourrait causer un incendie.**

## Service après-vente...

Si la chauffeuse est utilisée avec une prise c.a. desserrée ou usée, cette mauvaise connexion pourrait entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Si la prise est déformée, nous vous suggérons de contacter le Service d'après-vente Presto.

Pour toute question concernant le fonctionnement de cet appareil PRESTO\* ou pour commander des pièces de rechange, adressez-vous au Service à la clientèle Presto\* en semaine de 8 h à 16 h (heure du centre) en appelant le 1-800-877-0441 ou écrivez à:

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.  
Consumer Service Department  
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703, U.S.A.

Vous pouvez également nous contacter par le biais de notre site Internet au [www.GoPresto.com](http://www.GoPresto.com). Nous répondrons à votre demande soit par téléphone, par lettre ou par courriel. Lorsque vous nous écrivez, veuillez inclure un numéro de téléphone et l'heure où nous pouvons vous rejoindre durant les jours de la semaine si possible.

Les pièces de rechange authentiques PRESTO\* sont fabriquées avec la même précision et les mêmes normes de qualité que tous les appareils électroménagers PRESTO\* et sont conçues pour fonctionner correctement sur ces appareils. Presto peut uniquement garantir la qualité et l'efficacité des pièces de rechange authentiques PRESTO\*. Les pièces similaires, de marque différente ou générique, peuvent être de qualité inférieure ou fonctionner de façon différente. Pour être certain d'acheter une pièce de rechange PRESTO\*, assurez-vous qu'elle soit de marque PRESTO\*.

### **Garantie limitée Presto\***

Cet appareil électroménager de qualité supérieure PRESTO\* est conçu et fabriqué pour fournir de nombreuses années de fonctionnement satisfaisant dans des conditions normales d'usage ménager. Presto garantit au propriétaire d'origine de cet appareil, pendant une première année à partir de la date d'achat, qu'en cas de défaut de matière ou de main-d'oeuvre, l'appareil sera réparé ou remplacé à notre choix. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés pendant le transport. Pour obtenir un dépannage sous garantie de l'appareil, renvoyez-le, port payé, au Service à la clientèle Presto. Lors de l'expédition du produit, prière d'inclure la description du problème et d'indiquer la date d'achat de l'appareil.

Afin de tirer le maximum de satisfaction à l'utilisation de cet appareil électroménager PRESTO\*, il est fortement recommandé de lire et d'observer les instructions contenues dans cette brochure. Le non respect et l'utilisation incorrecte ou abusive de l'appareil annulent la garantie. Cette garantie donne au consommateur des droits juridiques spécifiques et, éventuellement, d'autres droits qui sont différents d'une province à une autre. Cette garantie Presto est l'engagement personnel Presto, envers le consommateur, et est fait en remplacement de toutes garanties expresses.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.  
Eau Claire, WI 54703-3703